TFP2 TS

Sterownik do nagrzewnic gazowych









SPIS TREŚCI

1 - Prezentacja	Strona 2			
2 - Wyświetlacz	Strona 3			
3 - Programowanie	Strona 4			
4 - Ustawienia	Strona 6			
5- Ustawienie godziny/dnia	Strona 7			
6 – Tryb auto/manual (Ręczny)	Strona 7			
7 – Tryb wakacyjny	Strona 8			
8 – Blokada ekeranu	Strona 9			
9 – Wymuszona nastawa	Strona 9			
10 - Schemat podłączenia wielu nagrzewnic	Strona 10			
11 - Schemat podłączenia nagrzewnicy powietrza z wyłącznikiem zasilania elektrycznegoStrona 11				

1– Prezentacja







2– Wyświetlacz



- 1 Wskazanie dnia: Wyświetla dzień tygodnia.
- 2 Programy: Wskazuje numer 1 bieżącego programu (Dzień/Wyjście/Powrót/Noc).
- 3 Menu konfiguracji: Umożliwia ustawienie różnych konfiguracji (wybór czujnika, dyferencjał, kalibracja czujnika wewnętrznego, jednostka temperatury, format czasu, ochrona przed zamarzaniem, tryb 5+2 dni lub 7 dni, tryb dźwięku).
- 4 Ikona przeciwzamrożeniowa: wyświetlana, gdy termostat jest w trybie ochrony przed zamarzaniem.
- 5 Temperatury otoczenia: wskazuje temperaturę jednego z czujników (otoczenia lub zdalnego).
- 6 Temperatura: Wskazuje temperaturę w °C lub °F.
- 7 Ikony sondy: Wskazuje używaną sondę temperatury. "A" odpowiada sondzie otoczenia, "F" odpowiada sondzie zdalnej.
- 8 Ikona płomienia: wyświetlana, gdy nagrzewnica jest włączona.
- 9 Klawisze programowania/ustawień: Używane do nawigacji i ustawiania danych.
- 10 Tryb automatyczny: wskazuje, że termostat realizuje program.
- 11- Tryb ręczny: Wskazuje, że termostat utrzymuje stałą temperaturę ustawioną przez użytkownika.
- 12 Ikony wartości zadanej: Wskazuje bieżący tryb wartości zadanej (Zredukowany/Komfort).
- 13 Wymuszona nastawa: wyświetlana, gdy użytkownik tymczasowo wymusza nastawę temperatury.
- 14 Godziny/dni: w tym miejscu termostat może wskazywać godzinę, liczbę dni (np. liczbę pozostałych dni wolnych od pracy) lub numer menu konfiguracyjnego.
- 15 Pozostałe święta: wskazuje liczbę pozostałych świąt.
- 16 Ikona blokady: pojawia się, gdy ekran jest zablokowany.







3– Programowanie

TFP2 TS umożliwia zaprogramowanie każdego dnia tygodnia, indywidualnie lub wszystkich nagrzewnic jednocześnie. Istnieje także możliwość osobnego zaprogramowania dni roboczych (5 dni) i weekendu (2 dni) (patrz strona 6 "Lista menu i ustawień").

Domyślne tryby programowania:

Każdy dzień podzielony jest na 4 części, każda odpowiadająca programowi, w którym istnieje możliwość dostosowania godziny rozpoczęcia i zadanej temperatury. Po zakończeniu każdego programu termostat automatycznie przełącza się na kolejny.

Przykład programownia:

Program	Początek	Oczekiwane	Przykład
1	DZIEŃ 7H00	Wprowadź zadaną temperaturę na pierwszą część dnia, aż do dowolnej przerwy.	22°C
2	PRZERWA 12H00	W razie potrzeby wprowadź zadaną temperaturę przerwy, w przeciwnym razie wprowadź ponownie poprzednią.	18°C
3	KONTYNUACJA 13H00	W razie potrzeby wprowadź temperaturę zadaną na drugą część dnia, w przeciwnym razie wprowadź ponownie poprzednią.	22°C
4	NOC 18H00	Wprowadź obniżoną nastawę temperatury.	15°C

Programów nie można usunąć. Istnieje jednak prosta procedura, która pozwala na użycie termostatu tylko z 2 programami nastaw.

Tylko program dzień/noc:

Jeśli użytkownik chce korzystać tylko z programu 1 (DZIEŃ) i 4 (NOC):

1. Skonfiguruj programy 1 i 3 identycznie, ustawiając ten sam czas rozpoczęcia i tę samą zadaną temperaturę..

2. Wykonaj tę samą operację pomiędzy programami 2 i 4.

Automatycznie termostat wyświetli tryb 1 (DZIEŃ) lub tryb 4 (NOC). Pozostałe 2 tryby nie będą już wyświetlane na ekranie.









Etap 1

 Naciśnij klawisz « Programme -Program » na ekranie głównym, aby skonfigurować programy (jeśli został włączony tryb 5+2, automatyczne przejście do kroku 3).

Etap 2

- Użyj strzałki w dół, aby wybrać dzień do zaprogramowania lub naciśnij « Tous les jours -Wszystkie dni », aby wybrać 7 dni tygodnia.
- Naciśnij « Suivant Dalej », aby potwierdzić i przejść do programu 1.





Etap 3

- 1. Naciskaj strzałki, aby ustawić godzinę rozpoczęcia programu.
- Naciśnij « Suivant Dalej », aby ustawić temperaturę. Strzałki umożliwiają zmianę wartości zadanej.
- Naciśnij « Suivant Dalej », aby zatwierdzić i przejść do programu nr 2.

Etap 4

- 1. Powtórz poprzednie instrukcje, aby ustawić programy 2, 3 i 4.
- Aby zakończyć, naciśnij « Validé - Zatwierdzono », aby zapisać i wyjść.







\bigcirc

4– Ustawienia

Menu konfiguracji umożliwia dokonanie ogólnych ustawień termostatu. Aby wejść do tego menu, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:



Etap 2

- 1. Naciśnij "Menu", aby uzyskać dostęp do ekranu konfiguracji.
- Lub naciśnij « Marche Włącz », aby ponownie włączyć termostat i powrócić do ekranu głównego.



Etap 3 1. Za po

- Za pomocą strzałek zmień parametry menu.
 Naciśnij « Suivant Dalej », aby zmienić menu,
- 3. Naciśnij « Validé Zatwierdzono »", aby
- potwierdzić i powrócić do ekranu operacyjnego (krok 2).

Lista menu i wartości ustawień:

Menu	Przeznaczenie	Opis	Modyfikacja
01	Wybór sondy	A : sonda otoczenia, wewnątrz sterownika (AMB1) F : sonda zdalna - opcjonalna (AMB2)	A lub F, domyślnie A
02	Wybór ustwaienia różnicy temperatur	Stopnie różnicy temperatur	1°C, 2°C 10°C (1°C domyślnie)
03	Kalibracja sondy	Kalibracja sondy wewnętrznej	-1°C;+1°C; -2°C;+2°C
07	Jednostka temperatury	Wybór jednostki temperatury	°C lub °F (°C domyślnie)
08	Format czasu	Wyświetlanie formatu czasu	24 godziny lub 12 godzin
09	Ochrona przed mrozem	Programowanie ochrony przed zamarzaniem 5°C	ON/OFF
10	Tryb 5+2 / 7	Programowanie na 5-dniowy tydzień + Weekend Programowanie na 7-dni	01: 5+2 dni 02: 7 dni
11	Tryb wakacyjny	Aktywacja trybu - wakacje	ON/OFF





5- Ustawienie godziny/dnia



- 1. Użyj strzałek, aby zmienić dzień.
- 2. Naciśnij « Suivant - Dalej », aby uzyskać dostęp do ekranu modyfikacji dnia.



6– Tryb Auto/Manual (Reczny)

Tryb ręczny pozwala na utrzymanie stałej temperatury, zadanej przez użytkownika.

Tryb automatyczny uruchamia programy.

- 1. Na ekranie pojawia się jeden z dwóch symboli, który informuje użytkownika o aktualnym trybie.
- 2. Aby zmienić tryb automatyczny lub ręczny, naciśnij przycisk « Mode - Tryb ».













7– Tryb wakacyjny

W trybie « Congés - Wakacje » termostat utrzymuje temperaturę w trybie ochrony przed zamarzaniem. Zachowa to ustawienie przez cały zaprogramowany czas.

Aby zaprogramować wakacje/święta, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Etap 1

Na ekranie głównym naciśnij przycisk « Congés - Wakacje », aby uzyskać dostęp do menu.



Etap 2

- 1. Wybierz liczbę dni urlopu/wakacji za pomocą strzałek.
- 2. Naciśnij « Validé Zatwierdzono», aby potwierdzić.

Pour annuler le mode congés, remettre le compteur à zéro et appuyer sur « Validé - Zatwierdzono ».

Etap 3

- Jeśli tryb został zatwierdzony, wyświetlony zostanie pozostały ekran wyjścia.
- Aby zmienić ilość dni wolnych lub je anulować należy kliknąć na « Congés – Wakacje », w przeciwnym razie termostat powróci do ekranu głównego.





\bigcirc

8– Blokada ekranu

Funkcja « verrouillage - blokady » umożliwia zablokowanie ekranu termostatu. W tym trybie nie można wykonywać żadnych operacji.

Aby zablokować, naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk w lewym górnym rogu ekranu.

Po zablokowaniu ekranu pojawi się ikona « Cadenas – Kłódka »

Aby odblokować ekran, naciśnij ponownie lewy górny róg ekranu i przytrzymaj go przez 5 sekund.



9- Wymuszona nastawa

Funkcja « Consigne forcée - Wymuszona nastawa » umożliwia modyfikację nastawy temperatury w trybie « Auto ». Aby zmodyfikować nastawę temperatury w trybie automatycznym, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:



Etap 1

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy temperaturę wyświetlaną na ekranie termostatu.



Etap 3

- Na ekranie pojawia się komunikat « Consigne forcée – Wymuszona nastawa ». Termostat zachowa to ustawienie do następnego okresu.
- 2. Aby anulować, naciśnij klawisz «Démarrer Programme - Uruchom program »

Etap 2

- 1. Użyj strzałek, aby dostosować tymczasową wartość zadaną.
- 2. Naciśnij « Validé Zatwierdzono », aby potwierdzić.









10 - Schemat podłączenia wielu nagrzewnic









11 - Schemat podłączenia nagrzewnicy powietrza z wyłącznikiem zasilania elektrycznego











Dystrybutor w Polsce: Sollucens Rafał Lorenz e-mail: biuro@sollucens.pl tel. +48 606 564 237 www.sollucens.pl



Producent siedziba firmy : 42 avenue des Sablons Bouillants77100 MEAUX

> *Tel. 01 60 23 16 20* www.seet.pro info@seet.pro